SHB1100

EN Instruction for use
FR Guide d'utilisation
ES Instrucciones de uso
DE Bedienungsanleitung
NL Gebruiksaanwijzing
IT Istruzioni per l'uso
PT Instruções de utilização
EL Οδηγίες χρήσης
TR Kullanım talimatı
SV Användarinstruktioner
FI Käyttöohje
PL Instrukcja użytkowania
CZ Návod k použití
HU Használati utasítás
RU Инструкция по эксплуатации
ET Kasutusjuhend
LV Lietošanas instrukcija
LT Naudojimo instrukcijos

PHILIPS

SHB1100 ENGLISH

Thank you for buying this Philips Bluetooth audio adaptor. This quick start guide will help you to get started quickly. If you need further support from Philips, please visit www.philips.com/welcome.

Specifications are subject to change without notice.

Contents of package
- SHB1100 Bluetooth audio adaptor
- Wrap-around adaptor band
- USB cable
- Quick start guide

What else you'll need
A music player with a 3.5mm headphone jack (for connecting to SHB1100).

Important information
- To prevent fire or shock hazard: always keep this product dry and do not expose it to excessive heat caused by heating equipment or direct sunlight.
- Do not disassemble the product. In the event of technical difficulties, take it to your Philips dealer.
- Transmission range: 10 meters, depending on ambient conditions.

Getting Started

The Philips SHB1100 Bluetooth audio adaptor is designed to work with any Philips Bluetooth stereo headsets such as SHB6110, SHB6112, SHB7100, SHB7102, SHB7110, SHB7112, SHB9000, SHB9002 and most of the Bluetooth stereo headphones.The adaptor allows you to add Bluetooth wireless functionality to your Non-Bluetooth enabled music player, so you can stream music from your player to your headphones.

Charging your Bluetooth audio adaptor
Before you use your audio adaptor for the first time, charge it for 6 hours for optimum battery capacity and lifetime.
Charge your Philips SHB1100 through the USB connection with your computer 3). During recharging the LED indicator will show a steady red light. Charging is completed once the LED has switched off.Typically a full charge will take 3.5 hours.

Turning your Philips SHB1100 on
Press and hold the multi-function button until the LED turns blue.

Pairing
- Your Bluetooth audio adaptor must be paired with your Bluetooth headphones before using it for the first time. "Pairing" will establish a unique encrypted link between your SHB1100 and your headphones.
- Put your Bluetooth audio adaptor into pairing mode: Make sure the adaptor is off. Press and hold the multi-function button on the adaptor until the LED flashes red and blue alternatively 4). This indicates that the adaptor has entered pairing mode, which will last for three minutes. The SHB1100 will power off automatically if there is no Bluetooth headphones in connection with it.
- Make sure your Bluetooth headphones are off. Then, put your headphones into pairing mode.
- Place the Bluetooth audio adaptor and the headphones next to each other.Within a few seconds the LED on the adaptor will flash blue. Check your headphones LED to make sure it is in pair with the adaptor.
- Connect the jack of the audio adaptor to the 3.5mm headphones socket of any audio source such as MP3 player, CD player etc.You are now set up for wirelessly listening to your music from that device.
- For different Bluetooth headphones models, please refer to the manufacturers' user manual for the pairing process.Typically the process will be similar as described above.

Specifications

- Up to 6 hours of continuous music time
- Typical time for a full charge: 3.5hours
- Rechargeable Li-Po battery
- Operating range up to 33 feet (10 meters)
- Bluetooth version 1.2, support Bluetooth stereo A2DP – Advanced Audio Distribution Profile

Troubleshooting

Bluetooth audio adaptor does not switch on.
Battery is very low.
Charge your audio adaptor.

Headphones cannot find audio adaptor.
Headphones may not be in pairing mode.
Put the audio adaptor and headphones in pairing mode.

No music from the headphones.
Music player may not work or the battery is very low.
Check your music player status.

The audio adaptor is not charging.
Bad connection with the computer.
Make sure the USB cable is well connected with the audio adaptor and the computer.

If your are unable to remedy a problem by following these hints, contact online help (www.philips.com/support) or consult your dealer. Never try to open the set yourself as this will void the guarantee!

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PHILIPS

AG95-56F-8K3KR
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We : Philips Consumer Lifestyle; BU P&A; Building SFF6
(manufacturer's name)

P.O.Box 80002, 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the product:

Philips SHB1100 -000 -005
(trade or model)

Bluetooth stereo audio adaptor
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN60950-1:2001
EN301 489-1 V1.6.1 (2005-09)
EN301 489-17 V1.2.1 (2002-08)
EN300 328 V1.6.1 (2005-09)
EN50371:2002
(title and/or number and date of issue of the standard/s)

following the provisions of 1999/5/EC (R&TTE Directive),
and its produced by a manufacturing organisation on ISO 9000 level.

Eindhoven, 10/01/2008
(place, date)

K.Ryaman
Registration manager
(signature, name and function)

SHB1100 FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté cet adaptateur audio Bluetooth Philips. Ce guide de mise en route rapide vous permet, en quelques minutes, de commencer déjà à utiliser votre appareil. Si ses explications ne vous suffisent pas, visitez le site de Philips : www.philips.com/welcome.

Les spécifications sont sujettes à modification sans notification préalable.

Contenu de la boîte
- Adaptateur audio Bluetooth SHB1100
- Étui pour adaptateur et lecteur
- Câble USB
- Guide de mise en route rapide

L'indispensable
Un lecteur audio avec une sortie casque 3,5 mm (pour y connecter votre SHB1100).

Informations Importantes
- Pour diminuer les risques d'incendie et d'électrocution : gardez toujours votre adaptateur bien sec et ne l'exposez ni à une chaleur excessive (radiateur, four, etc.) ni aux rayons directs du soleil.
- Ne démontez pas votre adaptateur. En cas de problème technique, apportez-le à votre revendeur Philips.
- Portée de transmission : 10 mètres, selon les conditions extérieures.

Mise en route

Votre adaptateur audio Bluetooth SHB1100 Philips a été spécialement conçu pour les casques stéréo Bluetooth Philips (SHB6110, SHB6112, SHB7100, SHB7102, SHB7110, SHB7112, SHB9000, SHB9002, etc.) et la plupart des écouteurs stéréo Bluetooth. Il vous permet, même avec un lecteur non équipé Bluethooth, de diffuser votre musique sur des écouteurs ou un casque à technologie Bluethooth.

Chargement de l'adaptateur
Avant d'utiliser votre adaptateur pour la première fois, mettez-le à charger pendant 6 heures.Vous disposez ainsi de la capacité maximale de la batterie et allongez sa durée de vie.
Pour charger votre Philips SHB1100, branchez-le sur le port USB d'un ordinateur 3). L'indicateur LED reste allumé pendant toute la durée du chargement. Il s'éteint dès que la batterie est complètement chargée (généralement après 3 heures et demie).

Mise en route de votre Philips SHB1100
Appuyez sur la touche multifonctions et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que la LED bleu s'allume.

Couplage
- La transmission Bluetooth entre l'adaptateur audio et le casque ou les écouteurs Bluetooth requiert l'établissement d'une communication entre ces deux appareils. La procédure de "couplage" établit cette liaison codée unique entre votre SHB1100 et votre casque stéréo.
- Pour positionner l'adaptateur audio Bluetooth en mode couplage :Vérifiez que l'adaptateur est éteint (off). Appuyez sur la touche multifonctions et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en bleu et en rouge 4). L'adaptateur fonctionne maintenant en mode couplage, et ce pendant trois minutes. Si aucune liaison Bluetooth n'est établie avant la fin de ce délai, le SHB1100 s'éteint automatiquement.
- Vérifiez que vos écouteurs Bluetooth sont éteints. Positionnez-les également en mode couplage.
- Placez l'adaptateur audio Bluetooth juste à côté de vos écouteurs.Attendez quelques secondes, jusqu'à ce que la LED de l'adaptateur clignote en bleu.Vérifiez l'établissement de la liaison Bluetooth d'après l'état de la LED sur les écouteurs.
- Branchez l'adaptateur audio sur la sortie casque 3,5 mm de votre source audio (lecteur MP3, lecteur de CD, etc.).Vous entendez la musique diffusée par la source dans vos écouteurs, sans le désagrément d'aucun fil.
- La procédure de couplage peut varier d'un modèle d'écouteurs Bluetooth à un autre. Dans tous les cas, consultez le guide d'utilisation fourni avec les écouteurs. En général, cette procédure est identique ou très proche de celle que nous venons de vous décrire.

Spécifications

- Autonomie de 6 heures en écoute continue de la musique
- Durée de charge de la batterie : 3 heures et demie
- Batterie rechargeable Li-Po
- Portée maximale : 10 mètres
- Bluetooth version 1.2, avec prise en charge de Bluetooth stéréo profil A2DP – Advanced Audio Distribution Profile

Dépannage

L'adaptateur audio Bluetooth ne s'allume pas.
Le niveau de la batterie est insuffisant.
Chargez votre adaptateur audio.

Impossible d'établir le couplage avec les écouteurs.
Les écouteurs ne sont pas en mode couplage.
Placez l'adaptateur audio et les écouteurs en mode couplage.

Aucun son dans les écouteurs.
La source audio ne fonctionne pas ou le niveau de la batterie est insuffisant.
Vérifiez votre source audio.

L'adaptateur audio ne se charge pas.
Mauvaise connexion avec l'ordinateur.
Vérifiez la connexion du câble USB sur l'adaptateur audio et sur l'ordinateur.

Si ces conseils ne réussissent pas à résoudre votre problème, prenez contact avec notre service d'assistance, (www.philips.com/suppory) ou consultez votre revendeur.Toute tentative de réparer vous-même votre appareil annule la garantie.

Certifications, approvals, statements
CE Hereby, Philips Consumer Electronics, BG P&A, declares that this Philips Bluetooth audio adaptor SHB1100 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Trademarks
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Koninklijke Philips Electronics N.V is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Déclarations de certification et d'homologation
CE Par la présente, Philips Consumer Electronics, BG P&A, déclare que son adaptateur audio Bluetooth SHB1100 Philips est conforme aux principales exigeances et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC.

Marques déposées
La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Koninklijke Philips Electronics N.V est autorisée par licence. Les autres marques déposées appartiennent à leur propriétaire respectif.

SHB1100 ESPAÑOL

Le agradecemos su adquisición de este adaptador audio Bluetooth de Philips. Esta guía de inicio rápido le ayudará a prepararse rápidamente para utilizar el adaptador. Si necesita más asistencia de Philips, visite www.philips.com/welcome.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Contenido del envase
- Adaptador audio Bluetooth SHB1100
- Cinta enrollable alrededor del adaptador
- Cable USB
- Guía de inicio rápido

Qué más necesitará
Un reproductor musical con una clavija para auriculares de 3.5mm (para conectarlo al SHB1100).

Información Importante
- Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica: siempre deberá mantener el producto seco y no exponerlo a temperaturas excesivamente elevadas producidas por calefacciones o la luz directa del sol.
- No desmonte el producto. En caso de sufrir problemas técnicos, lleve el producto a un distribuido de Philips.
- Distancia de transmisión: 10 metros, dependiendo de las condiciones ambientales.

Preparación

El adaptador audio Bluetooth SHB1100 de Philips ha sido diseñado para funcionar con cualquier modelo de auriculares estéreo Bluetooth de Philips como el SHB6110, SHB6112, SHB7100, SHB7102, SHB7110, SHB7112, SHB9000, SHB9002 y con la mayoría de auriculares estéreo Bluetooth. El adaptador le permite añadir las prestaciones de un aparato inalámbrico Bluetooth a su reproductor musical Sin Función-Bluetooth, y permitir el flujo constante de música (streaming) desde el reproductor a los auriculares.

Cargar el adaptador audio Bluetooth
Antes de utilizar su adaptador audio por primera vez, deberá cargarlo durante 6 horas para disfrutar de la capacidad y duración óptima de la batería.
Cargue su Philips SHB1100 conectándolo por el puerto USB al ordenador 3). Durante la recarga, el indicador LED se iluminará con una luz constante roja. El proceso de carga habrá finalizado cuando el indicador LED se apague. El proceso de carga completa normalmente durará 3.5 horas.

Encender el Philips SHB1100
Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción hasta que el indicador LED se ilumine en azul.

Asociación
- El adaptador audio Bluetooth debe asociarse a sus auriculares Bluetooth antes de utilizarlo por primera vez. La "asociación" establecerá un enlace codificado único entre el SHB1100 y sus auriculares.
- Active la función de asociación del adaptador audio Bluetooth. Compruebe que el adaptador está apagado (off). Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción del adaptador hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente 4). Esto indica que la función de asociación del adaptador está activada, y se mantendrá activada durante tres minutos. El SHB1100 se apagará automáticamente cuando ningunos auriculares Bluetooth se conecten a él.
- Compruebe que sus auriculares Bluetooth están apagados. Después, active la función de asociación de los auriculares.
- Acerque el adaptador audio Bluetooth a los auriculares. Después de unos segundos, el indicador LED del adaptador parpadeará en azul. Compruebe el indicador LED de los auriculares para comprobar que están en asociación con el adaptador.
- Conecte la clavija del adaptador audio a la toma de auriculares de 3.5mm de cualquier fuente audio como por ejemplo un reproductor MP3, un reproductor de CDs, etc. En estos momentos, el usuario puede disfrutar de la música de ese aparato sin necesidad de cables.
- Para distintos modelos de auriculares Bluetooth, consulte el manual de instrucciones del fabricante para entender el proceso de asociación. El proceso será similar al descrito anteriormente.

Especificaciones

- Hasta 6 horas continuas de música
- Tiempo general de carga completa: 3.5 horas
- Batería Li-Po recargable
- Distancia de funcionamiento hasta 10 metros (33 pies)
- Versión Bluetooth 1.2, compatible con Bluetooth estéreo A2DP – Advanced Audio Distribution Profile.

Resolución de problemas

El adaptador audio Bluetooth no se enciende.
La batería está agotada.
Cargue el adaptador audio.

Los auriculares no localizan el adaptador audio.
No se ha activado el modo de asociación de los auriculares.
Active el modo de asociación del adaptador audio y los auriculares.

No se escucha música por los auriculares.
El reproductor musical no funciona o la batería se está agotando.
Compruebe el estado de su reproductor musical.

El adaptador audio no está cargándose.
El adaptador no está correctamente conectado al ordenador.
Compruebe que el cable USB está correctamente conectado al adaptador audio y al ordenador.

Si no puede solucionar el problema siguiendo las recomendaciones anteriores, póngase en contacto con el servicio de asistencia online (www.philips.com/support) o póngase en contacto con su distribuidor. ¡El usuario no debe intentar abrir el aparato porque la garantía resultaría anulada!

Certificaciones, homologaciones, declaraciones
CE Por la presente, Philips Consumer Electronics, BG P&A, declara que este adaptador audio Bluetooth SHB1100 de Philips cumple los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

Marcas Registradas
La marca de la palabra Bluetooth y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de estas marcas por Koninklijke Philips Electronics N.V se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

SHB1100 DEUTSCH

Danke, dass Sie sich für den Kauf dieses Philips Bluetooth Audioadapters entschieden haben. Diese Schnellstart-Einführung wird Ihnen dabei helfen, dass Sie ihn schnell nutzen können.Wenn Sie weitere Unterstützung von Philips benötigen, besuchen Sie bitte www.philips.com/welcome.

Bei Einzelheiten sind Veränderungen vorbehalten.

Packungsinhalt
- SHB1100 Bluetooth Audioadapter
- Wickelbares Adapterband
- USB- Kabel
- Schnellstart- Einführung

Was benötigen Sie außerdem
Einen Musikspieler mit einer 3.5mm Kopfhörerbuchse (um mit dem SHB1100 zu verbinden).

Wichtige Information
- Um Feuer oder der Gefahr eines Schocks vorzubeugen: halten Sie dieses Produkt immer trocken, und setzen Sie es niemals großer Hitze, verursacht durch Heizgeräte oder direktem Sonnenlicht, aus.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Bringen Sie es im Falle einer technischen Schwierigkeit zu Ihrem Philips- Händler.
- Übertragungsreichweite: 10 Meter, abhängig von den Umgebungsbedingungen

Einstieg

Der Philips SHB1100 Bluetooth Audioadapter ist so entworfen worden, dass er mit jedem Philips Bluetooth Stereo- Headset, wie SHB6110, SHB6112, SHB7100, SHB7102, SHB7110, SHB7112, SHB9000, SHB9002 und den meisten Bluetooth Stereo- Kopfhörern arbeitet. Der Adapter erlaubt Ihnen, Ihre Nicht- Bluetoothfähigen Musikspieler mit Bluetooth Drahtlos- Funktionalität auszurüsten, so dass Sie Musik von Ihrem Spieler auf Ihre Kopfhörer übertragen können.

Ihren Bluetooth Audioadapter laden
Bevor Sie Ihren Audioadapter das erste mal nutzen, laden Sie ihn für 6 Stunden, um eine optimale Batterieleistung und -Lebensdauer zu erreichen.
Laden Sie Ihren Philips SHB1100 durch die USB-Verbindung mit Ihrem Computer 3). Während des Aufladevorgangs zeigt die LED- Anzeige ein konstantes rotes Licht. Das Laden ist vollständig, wenn sich die LED abgeschaltet hat. Eine vollständige Ladung dauert typischerweise 3.5 Stunden.

Ihren Philips SHB1100 einschalten
Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste, bis die LED blau leuchtet

Paarung
- Ihr Bluetooth Audioadapter muss vor der ersten Nutzung mit Ihren Bluetooth Kopfhörern gepaart werden. Die „Paarung" stellt eine spezifische, verschlüsselte Verbindung zwischen Ihrem SHB1100 und Ihrem Kopfhörer her.
- Ihren Bluetooth Audioadapter in Paarungsmodus bringen: Stellen Sie sicher, dass der Adapter aus ist. Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt 4). Dies zeigt an, dass der Adapter den Paarungsmodus erreicht hat, der drei Minuten aufrechterhalten wird. Der SHB1100 wird sich automatisch abschalten, wenn keine Bluetooth Kopfhörer mit ihm in Verbindung stehen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Bluetooth Kopfhörer aus sind. Dann bringen Sie Ihre Kopfhörer in den Paarungsmodus.
- Platzieren Sie den Bluetooth Audioadapter und die Kopfhörer nebeneinander. Nach wenigen Sekunden blinkt die LED am Adapter blau. Prüfen Sie die LED des Kopfhörers, um sich zu versichern, dass er in Verbindung mit dem Adapter steht.
- Verbinden Sie die Buchse des Audioadapters mit dem 3.5mm Kopfhöreranschluss einer Audioquelle wie MP3-Spieler, CD- Spieler etc. Sie sind nun in der Lage, Ihre Musik drahtlos von diesem Gerät zu hören.
- Bei anderen Bluetooth Kopfhörermodellen beziehen Sie sich für den Paarungsprozess bitte auf die Bedienungsanleitung des Herstellers. Normalerweise wird der Vorgang ähnlich wie oben beschrieben sein.

Einzelheiten

- Bis zu 6 Stunden ununterbrochener Musikzeit
- Typische Zeit für eine volle Ladung: 3.5 Stunden
- Aufladbarer Li Po Akku
- Betriebsreichweite bis zu 33 Fuß (10 Meter)
- Bluetoothversion 1.2, Unterstützung Bluetooth Stereo A2DP – Advanced Audio Distribution Profile

Fehlerbehebung

Bluetooth Audioadapter lässt sich nicht anschalten.
Der Akku ist schwach.
Laden Sie Ihren Audioadapter.

Kopfhörer können den Audioadapter nicht finden.
Die Kopfhörer befinden sich nicht im Paarungsmodus.
Bringen Sie Audioadapter und Kopfhörer in Paarungsmodus.

Keine Musik aus dem Kopfhörer.
Der Musikspieler arbeitet nicht oder der Akku ist schwach.
Überprüfen Sie den Status Ihres Musikspielers.

Der Audioadapter lädt sich nicht auf.
Schlechte Verbindung mit dem Computer.
Stellen Sie sicher, dass das USB- Kabel richtig mit Audioadapter und Computer verbunden ist.

Wenn es Ihnen auch nach Befolgen dieser Hinweise unmöglich ist, einem Problem Abhilfe zu schaffen, kontaktieren Sie unsere Online- Hilfe (www.philips.com/support) oder wenden Sie sich an Ihren Händler. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerät zu öffnen, da dies die Garantie verfallen lässt!

Bescheinigungen, Zulassungen, Angaben
CE Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BG P&A, dass dieser Philips Bluetooth Audioadapter SHB1100 sich in Übereinstimmung mit essentiellen Anforderungen und anderen relevanten Verfügungen der Direktive 1999/5/EC befindet.

Warenzeichen
Der Bluetooth- Schriftzug und die Bluetooth- Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Nutzung eines solchen Zeichens durch Philips Electronics N.V erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

SHB1100 NEDERLANDS

Bedankt voor de aankoop van deze Philips Bluetooth geluidsadapter. Deze snelgids zal U helpen met het snel van start gaan. Indien U verdere hulp wenst van Philips, ga dan naar www.philips.com/welcome.

Specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaande waarschuwing.

Inhoud van het pakket
- SHB1100 Bluetooth geluidsadapter
- Omwikkelbare adapterband
- USB kabel
- Snelstartgids

Wat U nog nodig heeft
Een muziekspeler met een 3.5mm koptelefoonbus (om de SHB1100 aan te sluiten).

Belangrijke informatie
- Om brand of elektrocutiegevaar te voorkomen: houd dit toestel altijd droog en stel het niet bloot aan overtollige warmte afkomstig van verwarmingsapparaten of rechtstreeks zonlicht.
- Haal het toestel niet uit elkaar. Breng het naar uw Philips verdeler in geval van technische problemen.
- Transmissiebereik: 10 meter, afhankelijk van de omgevingscondities.

Hoe te Beginnen

De Philips SHB1100 Bluetooth geluidsadapter is ontworpen om te werken met elke Philips Bluetooth stereokoptelefoon zoals de SHB6110, SHB6112, SHB7100, SHB7102, SHB7110, SHB7112, SHB9000, SHB9002 en de meeste Bluetooth stereo koptelefoons. De adapter voegt draadloze Bluetooth functionaliteit toe aan uw muziekspeler zonder Bluetooth, zodat U muziek vanaf uw speler op uw koptelefoon kan afspelen.

Uw Bluetooth geluidsadapter opladen
Laad de geluidsadapter gedurende 6 uur op vooraleer U deze de eerste keer gebruikt om een optimale batterijcapaciteit en levensduur te garanderen.
Laad uw Philips SHB1100 op via de USB verbinding met uw computer 3). Tijdens het opladen zal de LED indicator rood oplichten. Eenmaal het opladen voltooid is zal de LED uitdoven. Het toestel volledig opladen zal normaal gezien 3.5 uur duren.

Uw Philips SHB1100 inschakelen
Houd de multifunctionele toets ingedrukt tot de LED blauw oplicht.

Koppelen
- Uw Bluetooth geluidsadapter moet gekoppeld worden met uw Bluetooth koptelefoon vooraleer deze de eerste keer te gebruiken."Pairing" zal een unieke, gecodeerde koppeling tussen uw SHB1100 en uw hoofdtelefoon aanmaken.
- Uw Bluetooth geluidsadapter in koppelmodus zetten: Zorg dat de adapter is uitgeschakeld. Houd de multifunctionele toets ingedrukt tot de LED afwisselend rood en blauw oplicht 4). Dit geeft aan dat de koppelmodus van de adapter wordt ingeschakeld, wat drie minuten zal duren. De SHB1100 zal automatisch uitgeschakeld worden indien er geen Bluetooth koptelefoon is om verbinding mee te maken.
- Zorg ervoor dat uw Bluetooth koptelefoons zijn uitgeschakeld. Plaats vervolgens uw koptelefoons in koppelmodus.
- Plaats de Bluetooth geluidsadapter en de koptelefoon naast elkaar. Na enkele seconden zal de LED op de adapter blauw knipperen. Controleer de LED van de koptelefoon om zeker te zijn of deze gekoppeld is met de adapter.
- Sluit de stekker van de geluidsadapter aan op de 3.5mm koptelefoonbus van een geluidsbron zoals een MP3 speler, CD speler, etc. U kan nu draadloos luisteren naar de muziek vanaf dit toestel.
- Voor de koppelingprocedure van andere Bluetooth koptelefoons raadpleegt U best de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. De procedure is meestal dezelfde als hierboven beschreven.

Specificaties

- Tot 6 uur ononderbroken muziektijd.
- Gemiddelde duur om volledig op te laden: 3.5uur
- Herladbare Li-Po batterij
- Werkbereik tot 33 feet (10 meter)
- Bluetooth versie 1.2, ondersteunt Bluetooth stereo A2DP – Advanced Audio Distribution Profile

Probleemgids

De Bluetooth geluidsadapter schakelt niet in.
De batterij is bijna leeg.
Laad de geluidsadapter op.

Koptelefoon kan de geluidsadapter niet vinden.
Koptelefoon staat niet in koppelmodus.
Stel de geluidsadapter en koptelefoon in koppelmodus.

Geen muziek via de koptelefoon.
De muziekspeler werkt niet of de batterij is bijna leeg.
Controleer uw muziekspeler.

De geluidsadapter laadt niet op.
Slechte verbinding met de computer.
Zorg dat de USB kabel goed aangesloten is op de geluidsadapter en de computer.

Indien U het probleem niet kan oplossen via deze tips, contacteer dan de online hulp (www.philips.com/support) of raadpleeg uw verdeler. Probeer het toestel nooit zelf te openen aangezien dit de garantie ongeldig verklaart!

Certificaten, goedkeuringen, verklaringen
CE Philips Consumer Electronics, BG P&A, verklaart hierbij dat deze Philips Bluetooth koptelefoon SHB1100 voldoet aan de essentiele vereisten en andere relevante provisies van het Directief 1999/5/EC.

Handelsmerken
Het Bluetooth woordmerk en logos zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken zijn onder licentie van Koninklijke Philips Electronics N.V. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

SHB1100 ITALIANO

Grazie per aver acquistato questo adattatore audio Bluetooth Philips. Questa guida rapida aiuterà l'utente all'utilizzo di questo apparecchio in modo rapido. Per ulteriore assistenza da Philips, visitare il sito www.philips.com/welcome.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Contenuto della confezione
- Adattatore audio Bluetooth SHB1100
- Fascia da polso per l'adattatore
- cavo USB
- Guida rapida

Cos'altro è necessario
Un lettore musicale con una presa cuffie da 3,5mm (per il collegamento al SHB1100).

Informazioni importanti
- Per evitare incendi o scosse elettriche: tenere questo prodotto all'asciutto e non esporlo a calore eccessivo proveniente da un apparecchio riscaldante o alla luce diretta del sole.
- Non smontare il prodotto. In caso di difficoltà tecniche, portarlo ad un rivenditore Philips.
- Gamma di trasmissione: 10 metri, a seconda delle condizioni ambientali.

Operazioni preliminari

L'adattatore audio Bluetooth SHB1100 Philips è progettato per funzionare con qualsiasi cuffia stereo Bluetooth Philips come SHB6110, SHB6112, SHB7100, SHB7102, SHB7110, SHB7112, SHB9000, SHB9002 e con la maggior parte delle cuffie stereo Bluetooth. L'adattatore consente di aggiungere la funzionalità wireless Bluetooth ad un lettore musicale non abilitato Bluetooth, per poter così trasmettere la musica dal lettore alle cuffie.

Caricamento dell'adattatore audio Bluetooth
Prima di usare l'adattatore audio per la prima volta, caricarlo per 6 ore per una maggiore capacità e durata della batteria.
Caricare l'adattatore Philips SHB1100 tramite la connessione USB con il computer 3). Durante la ricarica l'indicatore LED mostrerà una luce rossa fissa. La ricarica è completata una volta che il LED si spegne. In genere una ricarica completa impiega 3,5 ore.

Accendere l'adattatore Philips SHB1100
Tenere premuto il pulsante multifunzione finché il LED diventa blu.

Accoppiamento
- L'adattatore audio Bluetooth deve essere accoppiato alle cuffie Bluetooth prima di usarlo per la prima volta. L'"accoppiamento" stabilirà un collegamento unico criptato tra l'adattatore SHB1100 e le cuffie.
- Impostare l'adattatore audio Bluetooth in modalità di accoppiamento: assicurarsi che l'adattatore sia spento (off).Tenere premuto il pulsante multifunzione sull'adattatore finché il LED non lampeggia di rosso e blu alternativamente 4). Ciò indica che l'adattatore è in modalità di accoppiamento, che durerà tre minuti. L'adattatore SHB1100 si spegnerà automaticamente se non sono collegate delle cuffie Bluetooth.
- Assicurarsi che le cuffie Bluetooth siano spente. Quindi, impostarle in modalità di accoppiamento.
- Collocare l'adattatore audio Bluetooth e le cuffie vicine. Dopo pochi secondi il LED sull'adattatore lampeggerà di blu. Controllare il LED delle cuffie per assicurarsi che sia accoppiato all'adattatore.
- Collegare il jack dell'adattatore audio alla presa cuffie da 3,5mm di qualsiasi dispositivo audio come un lettore MP3, un lettore CD ecc. Ora è possibile ascoltare la musica senza fili da quel dispositivo.
- Per modelli di cuffie Bluetooth differenti, consultare il manuale d'uso del produttore per il processo di accoppiamento. In genere questo processo è simile a quello appena descritto.

Specifiche

- Fino a 6 ore di ascolto continuo
- Tempo medio per una ricarica piena: 3,5 ore
- Batteria al Litio (Li-Po) ricaricabile
- Distanza operativa fino a 10 metri
- Bluetooth versione 1.2, supporto Bluetooth stereo A2DP – Advanced Audio Distribution Profile, o profilo di distribuzione audio avanzata

Risoluzione dei problemi

L'adattatore audio Bluetooth non si accende.
La carica della batteria è molto bassa.
Caricare l'adattatore audio.

Le cuffie non riescono a trovare l'adattatore audio.
Le cuffie potrebbero non essere in modalità di accoppiamento.
Impostare l'adattatore audio e le cuffie in modalità di accoppiamento.

Non viene trasmessa la musica dalle cuffie.
Il lettore musicale potrebbe non funzionare o la batteria potrebbe essere scarica.
Verificare lo stato del lettore musicale.

L'adattatore audio non si carica.
Collegamento errato con il computer.
Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente all'adattatore audio e al computer.

Se non si riesce a risolvere un problema seguendo questi suggerimenti, contattare l'assistenza online (www.philips.com/support) oppure consultare il proprio rivenditore. Non provare ad aprire l'apparecchio in quanto questo invaliderà la garanzia!

Certificazioni, approvazioni, dichiarazioni
CE Con la presente, Philips Consumer Electronics, BG P&A, dichiara che questo adattatore audio Bluetooth Philips SHB1100 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/EC.

Marchi
Il marchio mondiale e i loghi Bluetooth sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e tutti gli usi di tali marchi da parte della Koninklijke Philips Electronics N.V sono concessi in licenza. Altri marchi commerciali e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

SHB1100 PORTUGUÊS

Obrigado por adquirir este adaptador áudio Bluetooth da Philips. Este guia de início rápido irá ajudá-lo a iniciar rapidamente. Se necessitar de suporte adicional da Philips,visite www.philips.com/welcome.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conteúdo da embalagem
- Adaptador Áudio Bluetooth SHB100
- Fita de enrolar no adaptador
- Cabo USB
- Guia de início rápido

O que irá necessitar mais
Um reprodutor de música com um conector de auscultadores de 3.5mm (para ligar ao SHB1100).

Informação importante
- Para prevenir perigo de incêndio ou choque: mantenha este produto sempre seco e não o exponha a calor excessivo, provocado por equipamento de aquecimento ou luz solar directa.
- Não desmonte o produto. No caso de dificuldades técnicas, leve-o a um distribuidor Philips.
- Alcance da transmissão: 10 metros, dependendo das condições ambiente.

Iniciar

O adaptador áudio Bluetooth Philips SHB1100 foi concebido para funcionar com qualquer conjunto de auscultadores Bluetooth Philips tais como os SHB6110, SHB6112, SHB7100, SHB7102, SHB7110, SHB7112, SHB9000, SHB9002 e a maioria dos auscultadores Bluetooth estéreo. O adaptador permite-lhe adicionar a funcionalidade Bluetooth sem fios a dispositivos reprodutores de música Não Bluetooth, para que possa emitir música do seu reprodutor para os auscultadores.

Carregar o seu adaptador áudio Bluetooth
Antes de utilizar o seu adaptador áudio pela primeira vez, carregue-o durante 6 horas para optimização da capacidade e durabilidade da bateria.
Carregue o seu Philips SHB1100 através da ligação USB com o seu computador 3). Durante a carga o indicador LED irá exibir uma luz vermelha estática. Quando a carga estiver concluída o LED desliga-se. Normalmente uma carga completa demora 3.5 horas.

Ligar o seu Philips SHB1100
Prima e liberte o botão multi-funções até que o LED fique azul.

Emparelhar
- O seu adaptador áudio Bluetooth deve ser emparelhado com os seus auscultadores Bluetooth antes de o utilizar pela primeira vez. O "Emparelhamento" irá estabelecer uma ligação única encriptada entre o seu SHB1100 e os seus auscultadores.
- Coloque o seu adaptador áudio Bluetooth no modo de emparelhamento: Certifique-se que o adaptador está na posição off. Prima e liberte o botão multi-funções no adaptador até que o LED pisque alternadamente em azul e vermelho 4). Isto indica que o adaptador entrou em modo de emparelhamento, o que irá durar três minutos. O SHB1100 irá desligar-se automaticamente se não existirem nenhuns auscultadores Bluetooth ligados ao mesmo.
- Certifique-se que os seus auscultadores Bluetooth estão desligados. De seguida, coloque os auscultadores no modo de emparelhamento.
- Coloque o adaptador áudio Bluetooth e os auscultadores próximos um do outro.Após alguns segundos o LED no adaptador irá piscar em azul. Verifique o LED dos seus auscultadores para se certificar que está emparelhado com o adaptador.
- Ligue o conector do adaptador áudio ao encaixe de auscultadores de 3.5mm de qualquer fonte áudio como um leitor de MP3, leitor de CD, etc. Será agora capaz de ouvir a sua música desse dispositivo, sem fios.
- Para modelos de auscultadores diferentes, consulte o manual do fabricante para obter informações acerca do processo de emparelhamento. Normalmente o processo será semelhante ao descrito acima.

Especificações

- Até 6 horas de música contínua
- Tempo de carga normal para completa: 3,5 horas
- Bateria recarregável Li-Po
- Alcance de funcionamento até 33 pés (10 metros)
- Versão Bluetooth 1.2, suporte de Bluetooth estéreo A2DP – Perfil de distribuição áudio avançado

Resolução de problemas

O adaptador áudio Bluetooth não liga.
A bateria está muito fraca.
Carregue o seu adaptador áud

SHB1100 SVENSKA

Tack för att du har köpt Philips Bluetooth audio adapter. Den här snabbstartsguiden kommer att hjälpa dig att snabbt komma igång. Om du behöver mera hjälp från Philips, besök www.philips.com/welcome.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Innehåll i lådan
- SHB1100 Bluetooth audio adapter
- Övervikbart band för adapter
- USB kabel
- Snabbstartsguide

Vad du också behöver
En musikspelare med ett 3.5mm hörlursuttag (för att ansluta till SHB1100).

Viktig information
- För att förhindra brand eller elektrisk chock: håll alltid den här produkten torr och exponera den inte för extrem värme förorsakad av värmeutrustning eller direkt solljus.
- Försök inte att ta isär produkten.Vid tekniska problem, ta med produkten till din återförsäljare av Philips produkter.
- Räckvidd: 10 meter, beroende på förhållandena.

Komma igång

Philips SHB1100 Bluetooth audio adapter är designad för att fungera med något av Philips Bluetooth stereo headsets som till exempel SHB6110,SHB6112, SHB7100, SHB7102, SHB7110, SHB7112, SHB9000, SHB9002 och de flesta av Bluetooth stereo hörlurar. Adaptern tillåter att du lägger till Bluetooth trådlös funktionalitet till din musikspelare som inte har Bluetooth funktionalitet, så att du kan överföra musik från din spelare till dina hörlurar.

Ladda din Bluetooth audio adapter
Ladda din audio adapter i 6 timmar innan du använder den för första gången. På så sätt får du maximal livstid och kapacitet för ditt batteri.
Ladda din Philips SHB1100 genom USB anslutningen på din dator 3). Under laddning kommer LED indikatorn att visa ett rött stadigt ljus. Laddning är fullbordad när LED lampan är avslagen.Vanligtvis tar en full laddning 3.5 timmar.

Sätta på din Philips SHB1100
Tryck och håll nere multifunktionsknappen tills dess att LED lampan lyser blått.

Samordning
- Din Bluetooth audio adapter måste samordnas med dina Bluetooth hörlurar innan du använder dem för första gången. "Samordning" kommer att etablera en unik krypterad länk mellan din SHB1100 och dina hörlurar.
- Sätt din Bluetooth audio adapter i samordningsläge: Se till att adaptern är avslagen.Tryck och håll nere multifunktionsknappen tills dess att LED lampan blinkar rött och blått om vartannat 4). Det här indikerar att adaptern har gått in i samordningsläge, vilket kommer att ta åtminstone tre minuter. SHB1100 kommer att automatiskt stängas av om inte ägra Bluetooth hörlurar är anslutna med den.
- Se till att dina Bluetooth hörlurar är avstängda. Sätt sedan dina hörlurar i samordningsläge.
- Placera din Bluetooth audio adapter och hörlurarna bredvid varandra. Efter ett par sekunder kommer LED lampan på adaptern att blinka blått. Kontrollera med dina hörlurars LED lampa för att se till att de är samordnade med adaptern.
- Anslut utagget på audio adaptern med 3.5 mm uttaget för hörlurar på vilken ljudkälla som helst t.ex. MP3 spelare etc.. Du har nu installerat för trådlös lyssning av musik från den enheten.
- För olika modeller av Bluetooth hörlurar, se tillverkarens användarmanualer för samordningsprocessen.Vanligtvis blir processen mera liknande den som beskrivs här ovan.

Specifikationer

- Upp till 6 timmar av lyssningstid
- Normal laddningstid för full laddning är 3.5 timmar
- Uppladdningsbart Li-Po batteri
- Användarområde upp till 33 fot (10 meter)
- Bluetooth version 1.2, support Bluetooth stereo A2DP – Advanced Audio Distribution Profile

Felsökning

Bluetooth audio adaptern går inte att sätta på.
Batteriet är svagt.
Ladda din audio adapter.

Hörlurarna kan inte hitta audio adaptern.
Hörlurarna kanske inte är i samordningsläge.
Sätt audio adaptern och hörlurarna i samordningsläge.

Ingen musik från hörlurarna.
Musikspelaren kanske inte fungerar eller batteriet är svagt.
Kolla din musikspelares status.

Audio adaptern laddas inte.
Dålig anslutning med datorn.
Se till att USB kabeln är väl ansluten med audio adaptern och datorn.

Om du inte kan fixa problemet genom följande tips, kontakta hjälpen online, (www.philips.com/support) eller rådgör med återförsäljaren. Försök sedrig att öppna enheten själv eftersom det kan medföra att garantin inte gäller!

Intyg, samtycke, förklaring
CE Philips Consumer Electronics, BG P&A, intygar att Philips Bluetooth audio adapter SHB1100 överensstämmer med de nödvändiga kraven och andra relevanta villkor i direktivet 1999ISI/EC.

Varumärken
Varumärkena ägs av Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deras respektive ägare. Bluetooth och dess logo ägs av Bluetooth SIG, Inc. och de märkena tillhörande Koninklijke Philips Electronics N.V. är licensierade.

SHB1100 SUOMI

Onneksi olkoon! Olette uudelin Philips Bluetooth-audiosovittimen omistaja.Tämän pikaoppaan avulla pääset helposti alkuun. Lisäohjeita löydät osoitteesta www.philips.com/welcome.

Laitteen spesifikaatioita voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Pakkauksen sisältö
- SHB1100 Bluetooth-audiosovitin
- Käsivarren ympärille kiinnitettävä sovitinhihna
- USB-johto
- Pika-asennusopas

Mitä muuta tarvitset
Äänentoistolaitteen 3.5mmːn kuulokepistokkeella (SHB1100:n kytkemistä varten).

Tärkeää tietoa:
- Sähköiskun välttämiseksi:pidä laite aina kuivana, äläkä anna laitteen ylikuumentua suorassa auringon valossa tai lämmityslaitteen läheisyydessä.
- Älä pura laitetta osiin.Teknisten ongelmien ilmetessä, ole hyvä ja vie laite Philips jälleenmyyjästi tutkittavaksi.
- Kantoalue: 10 metriä, olosuhteista riippuen.

Aloitus

Tämä Philips SHB1100 Bluetooth-audiosovitin toimii kaikkien Philips Bluetooth-stereokuulokemikrofonien yhteydessä, mukaan lukien SHB6110, SHB6112, SHB7100, SHB7102, SHB7110, SHB7112, SHB9000, SHB9002 mallit sekä useimpien Bluetooth-stereokuulokkeiden yhteydessä. Sovittimen avulla voit yhdistää langattoman Bluetooth-toiminnon äänentoistolaitteeseen, joka ei tue toimintoa, ja näin voit ohjata musiikin soittimesta kuulokkeisiin.

Bluetooth-audiosovittimen lataaminen
Lataa audiosovitinta vähintään 6 tuntia ennen sen käyttöönottoa laitteen pariston kunnon ylläpitämiseksi. Lataa Philips SHB1100 tietokoneesi USB-yhteyden välityksellä 3). Laitteen LED-valo palaa punaisena latauksen aikana. Lataus on päättynyt valon sammuttua. Tyypillisesti lataus kestää noin 3.5 tuntia.

Philips SHB1100:n käynnistäminen
Paina ja pidä pohjassa laitteen monitoimintopainiketta kunnes kuulen LED-valo vaihtuu sinisekси.

Paritus
- Ennen kuin käytät Bluetooth-stereokuulokkeita matkapuhelimesi yhteydessä, tulee sinun paritaa laitteet keskenään. "Paritus" muodostaa ainutlaatuisen salatun yhteyden matkapuhelimen ja kuulokkeiden välille.
- Laita kuulokkeet paritus-tilaan:Varmista, että sovitin on sammutettu. Paina ja pidä pohjassa monitoimintopainiketta kunnes sovittimen LED-valo vilkkuu vuoroin punaisena ja vuoroin sinisenä 4). Tämä on merkkinä siitä, että laite on siirtynyt paristustilaan, joka kestää kolmen minuutin ajan. SHB1100 sammuu automaattisesti, jos siihen ei ole kytketty Bluetooth-kuulokkeita.
- Varmista, että Bluetooth-kuulokkeesi ovat pois päältä. Tämän jälkeen laita kuulokkeet paritustilaan.
- Aseta Bluetooth-audiosovitin ja kuulokkeet vierekkäin. Sovittimen LED-valo alkaa hetken kuluttua vilkkua sinisenä. Tarkasta kuulokkeiden LED-valo varmistaaksesi, että se on pariutunut sovittimen kanssa.
- Yhdistä sovittimen pistoke minkä tahansa äänentoistolaitteen (kuten MP3-soittimen, CD-soittimen, yms.) 3.5 mmːn liittimeen. Tämän jälkeen voit kuunnella musiikkia langattomasti äänentoistolaitteestasi.
- Lisätietoja muiden Bluetooth-kuulokkeiden käytöstä löydät valmistajan käyttöohjeen paritusohjeista.Yleensä prosessi muistuttaa yllä kuvailtua.

Tekniset tiedot

- Jatkuva kuunteluaika aina kuuteen (6) tuntiin saakka.
- Tyypillinen täyteen latausaika: 3.5 tuntia
- Ladattava Li-Po-paristo
- Kantoalue kymmenen (10) metriä (Note: no need for feet).
- Bluetooth versio 1.2, tukee Bluetooth stereo-profiilia A2DP – Advanced Audio Distribution Profile

Ongelmatilanteissa

Bluetooth-audiosovitin ei käynnisty.
Pariston virta on vähissä.
Lataa audiosovitin.

Kuulokkeet eivät löydä sovitinta.
Kuulokkeet eivät ehkä ole paritustilassa.
Laita sovitin ja kuulokkeet paritustilaan.

Kuulokkeista ei kuulu musiikkia.
Äänentoistolaite saattaa olla rikki tai sen pariston virta alhainen.
Tarkasta äänentoistolaitteen tila.

Sovitin ei lataudu.
Huono yhteys tietokoneeseen.
Varmista, että USB-johto on kytketty tukevasti niin, sovittimeen kuin tietokoneeseenkin.

Jos vika ei korjaannu yllä olevien ohjeiden avulla, niin lisätietoa saat osoitteen (www.philips.com/support) help deskistä, tai voit myös ottaa yhteyttä vähittäiskauppiaaseesi. Älä kuitenkaan koskaan yritä itse avata laitetta, sillä tämä poistaa laitteen takuun piiristä!

Certyfikaty, pozwolenia, oświadczenia
CE Spółka Philips Consumer Electronics, BG P&A, niniejszym oświadcza, że przystawka audio Bluetooth SHB1100 marki Philips spełnia stosowne wymogi Dyrektywy 1999ISI/EC.

Znaki handlowe
Znak handlowy Bluetooth i jego symbole logo, których właścicielem jest spółka Bluetooth SIG, Inc., a także ich stosowanie przez spółkę Koninklijke Philips Electronics N.V wymaga posiadania stosownej licencji.Właścicielami innych znaków handlowych i nazw handlowych są inne stosowne podmioty.

SHB1100 POLSKI

Dziękujemy za zakup przystawki audio Bluetooth firmy Philips. Niniejsza instrukcja obsługi opisuje, jak szybko nauczyć się obsługi tego urządzenia.Więcej informacji na temat produktów firmy Philips można znaleźć na stronie www.philips.com/welcome.

Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadomienia.

Zawartość opakowania
- Przystawka audio Bluetooth SHB1100
- Opaska przystawki
- Kabel USB
- Krótki przewodnik użytkownika

Inne niezbędne wyposażenie
Odtwarzacz z wtykiem 3,5 mm (do podłączenia do SHB1100).

Ważne informacje
- By uniknąć pożaru lub ryzyka porażenia prądem: produkt zawsze musi być suchy, nie wolno go wystawiać na działanie wysokich temperatur pozostawiając w nasłonecznionym miejscu.
- Nie wolno demontować produktu.W przypadku problemów technicznych należy zabrać urządzenie do sprzedawcy produktów firmy Philips.
- Zasięg: 10 metrów w zależności od sytuacji.

Pierwsze kroki

Przystawka audio Bluetooth SHB1100 może być używana ze wszystkimi stereofonicznymi zestawami słuchawkowymi z funkcją Bluetooth firmy Philips – na przykład modelami SHB6110,SHB6112, SHB7100, SHB7102, SHB7110, SHB7112, SHB9000, SHB9002 i większością innych słuchawek stereofonicznych z funkcją Bluetooth. Przystawka pozwala na dodawanie funkcji bezprzewodowej transmisji Bluetooth do odtwarzaczy audio bez funkcji Bluetooth umożliwiając bezprzewodowe przekazywanie muzyki z odtwarzacza na słuchawki.

Ładowanie przystawki audio Bluetooth
Przed pierwszym użyciem przystawki audio należy ją ładować przez 6 godzin, by optymalnie naładować baterie i zmaksymalizować ich żywotność.
Przystawkę Philips SHB1100 ładuje się poprzez kabel przyłączony do gniazda USB w komputerze 3). Podczas ponownego ładowania baterii wskaźnik LED świeci na czerwono. Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED wyłącza się automatycznie. Zwykle pełne naładowanie baterii trwa 3.5 godziny.

Włączanie Philips SHB1100
Wcisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny do momentu aż wskaźnik LED zmieni kolor na niebieski

Kojarzenie
Przed pierwszym użyciem przystawki audio Bluetooth konieczne jest skojarzenie jej ze słuchawkami z funkcją Bluetooth. Podczas "kojarzenia" zostanie ustanowione unikalne, kodowane łącze pomiędzy przystawką SHB1100 i słuchawkami.
- Należy włączyć przystawkę audio Bluetooth w tryb kojarzenia:Trzeba sprawdzić, czy zestaw słuchawkowy jest wyłączony.Następnie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny na przystawce, aż dioda LED nie zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko 4). Oznacza to, że przystawka przeszła w tryb kojarzenia i pozostanie w nim przez okres trzech minut. Przystawka SHB1100 wyłączy się automatycznie, jeżeli nie ma słuchawek z funkcją Bluetooth, z którymi mogłby nawiązać połączenie.
- Należy upewnić się, że słuchawki z funkcją Bluetooth są wyłączone. Następnie trzeba włączyć tryb kojarzenia na słuchawkach.
- Umieścić przystawkę audio Bluetooth i zestaw słuchawkowy obok siebie. Po kilku sekundach dioda LED na przystawce zacznie migać na niebiesk. Sprawdzić diodę na słuchawkach, by upewnić się, że skojarzyła się z przystawką.
- Włożyć wtyk przystawki audio do gniazda słuchawkowego 3,5 mm dowolnego źródła dźwięku - na przykład odtwarzacza MP3, odtwarzacza CD itp. Urządzenie jest gotowe do bezprzewodowego słuchania muzyki z tego urządzenia.
- W przypadku innych modeli słuchawek z funkcją Bluetooth prosimy o sprawdzenie, jak się je kojarzy w podręczniku użytkownika zapewnionym przez producenta. Zwykle proces ten jest podobny do procesu opisanego powyżej.

Dane techniczne

- Do 6 godzin słuchania muzyki
- Standardowy czas pełnego naładowania: 3,5 godziny
- Akumulatorki Li-Po
- Zasięg do 33 stóp (10 metrów)
- Funkcja Bluetooth, wersja 1.2, obsługująca sygnał stereofoniczny Bluetooth A2DP – Advanced Audio Distribution Profile

Rozwiązywanie problemów

Przystawka audio Bluetooth się nie włącza.
Niski poziom baterii.
Naładować przystawkę audio.

Słuchawki nie mogą odnaleźć przystawki audio.
Zestaw słuchawkowy nie jest w trybie kojarzenia.
Włączyć przystawkę audio i słuchawki w tryb kojarzenia.

Nie słychać muzyki na słuchawkach.
Odtwarzacz nie działa lub baterie są rozładowane.
Sprawdzić, czy odtwarzacz jest włączony.

Przystawka audio się nie ładuje.
Połączenie z komputerem jest nieprawidłowe.
Upewnić się, że kabel łączący z gniazdem USB jest prawidłowo przyłączony do komputera i do przystawki.

Jeżeli podane wskazówki nie pomagają, to należy sprawdzić internetową witrynę pomocy technicznej (www.philips.com/support) lub skonsultować się ze sprzedawcą sprzętu. Nie wolno próbować samodzielnie otwierać lub rozkręcać urządzenia, gdyż spowoduje to anulowanie gwarancji!

Certyfikáty, povolení, prohlášení
CE Společnost Philips Consumer Electronics, BG P&A tímto prohlašuje, že tento audio adaptér s Bluetooth značky Philips SHB1100 je v souladu se základními požadavky a ostatními podmínkami Směrnice 1991S/EC.

Obchodní známky
Slovo a logo Bluetooth jsou vlastnictvím Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv jejich užití společností Koninklijke Philips Electronics N.V je v rámci licence. Ostatní obchodní značky a názvy jsou vlastnictvím svých odpovídajících majitelů.

SHB1100 ČEŠTINA

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto audio adaptéru s funkcí Bluetooth. Tento stručný průvodce Vám pomůže s okamžitým používáním výrobku. Potřebujete-li další informace nebo podporu od společnosti Philips, navštivte webové stránky www.philips.com/welcome.

Technické parametry se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Obsah balení
- Audio adaptér s Bluetooth SHB1100
- Pouzdro na adaptér
- Kabel USB
- Stručný průvodce

Co budete dále potřebovat
Hudební přehrávač s 3,5mm sluchátkovým konektorem (pro připojení k SHB1100).

Důležité informace
- Chcete-li předejít požáru nebo úrazu elektrickým proudem: vždy uchovávejte výrobek suchý a nevystavujte jej nadměrně vysokým teplotám způsobeným například topením nebo přímým slunečním světlem.
- Výrobek nerozebírejte.V případě technických potíží se obraťte na společnost Philips, jako jsou například SHB6110, SHB6112, SHB7100, SHB7102, SHB7110, SHB7112, SHB9000, SHB9002, a většinou ostatních stereofonních sluchátek s funkcí Bluetooth.Adaptér dovoluje přidat schopnost bezdrátové komunikace pomocí funkce Bluetooth k Vašemu hudebnímu přehrávači bez této funkce, takže můžete bezdrátově posílat zvukový přenos z přehrávače do sluchátek.

Nabíjení audio adaptéru s Bluetooth
Před prvním použitím audio adaptéru je třeba jej nabít po dobu 6 hodin, aby byla zaručena optimální kapacita a životnost baterie.
Nabíjení adaptéru Philips SHB1100 proveďte pomocí kabelu USB připojeného k počítači 3). Během nabíjení bude světelná kontrolka LED nepřetržitě svítit. Nabíjení je dokončeno, jakmile světelná kontrolka LED zhasne. Obvykle trvá plné nabití asi 3,5 hodiny.

Zapnutí audio adaptéru
Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko, dokud se světelná kontrolka LED nerozsvítí modře.

Párování
- Váš audio adaptér s Bluetooth musí být před prvním použitím spárován se sluchátky s funkcí Bluetooth. Takzvané párování vytvoří unikátní šifrované spojení mezi adaptérem SHB1100 a sluchátky.
- Přepněte audio adaptér s Bluetooth do párovacího režimu: Ujistěte se, že je adaptér vypnutý. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na adaptéru, dokud nezačne světelná kontrolka LED blikat střídavě červeně a modře 4). To značí, že adaptér přešel do párovacího režimu, který bude trvat tři minuty. Nejsou-li v dosahu k dispozici žádná sluchátka s Bluetooth, adaptér SHB1100 se automaticky vypne.
- Ujistěte se, že jsou sluchátka s funkcí Bluetooth vypnutá. Poté přepněte sluchátka do párovacího režimu.
- Umístěte audio adaptér s Bluetooth a sluchátka vedle sebe. Po několika vteřinách začne světelná kontrolka LED na adaptéru blikat modře. Zkontrolujte světelnou kontrolku LED na sluchátkách, jestli značí spárování s adaptérem.
- Připojte konektor audio adaptéru do 3,5mm sluchátkového konektoru na zvukovém zařízení, jako je například MP3 přehrávač, CD přehrávač apod. Nyní můžete bezdrátově poslouchat hudbu z tohoto zařízení.
- Postup pro spárování různých sluchátek s Bluetooth naleznete v uživatelské příručce dodané k těmto sluchátkům od výrobce. Obvykle bude postup podobný výše uvedenému.

Technické parametry

- Až 6 hodin nepřerušitelného přehrávání hudby
- Obvyklá doba nutná pro plné nabití: 3,5 hodiny
- Nabíjecí Li-Po baterie
- Provozní dosah až 10 metrů
- Bluetooth verze 1.2, podpora pro Bluetooth stereo A2DP - Advanced Audio Distribution Profile

Řešení problémů

Audio adapter s Bluetooth se nechce zapnout.
Baterie je skoro vybitá.
Nabijte baterii audio adaptéru.

Sluchátka nemohou nalézt audio adaptér.
Sluchátka možná nejsou v párovacím režimu.
Přepněte audio adaptér i sluchátka do párovacího režimu.

Ze sluchátek nejde žádná hudba.
Hudební přehrávač možná nepracuje nebo má vybitou baterii.
Zkontrolujte stav hudebního přehrávače.

Audio adaptér se nenabíjí.
Špatné připojení k počítači.
Ujistěte se, že je kabel USB správně připojen k audio. adaptéru i počítači.

Nedaří-li se Vám vyřešit problém pomocí výše uvedených postupů, obraťte se na online linku podpory (www.philips.com/support) nebo svého prodejce. Nikdy se nesnažte otevřít nebo opravit zařízení sami, protože byste tak ztratili záruku!

Tanúsítvány, engedélyezés, nyilatkozat
CE A Philips Consumer Electronics BG P&A ezúton tanúsítja, hogy a Philips Bluetooth audio adapter SHB1100 megfelel az 1999ISI/EC alapvető követelményeinek, valamint annak lényeges kitételeinek.

Védjegyek
A Bluetooth szó márka és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonsa, és a Koninklijke Philips Electronics N.V licensz alapján használja azokat. Minden más márkanév és védett név azok birtokosainak kizárólagos tulajdona.

SHB1100 MAGYAR

Köszönjük, hogy a Philips Bluetooth audio adaptert választotta. Ez a gyors útmutató segíti Önt a kezdő lépésekben. Ha további Philips támogatásra van szüksége, kérjük, látogasson el a www.philips.com/welcome internetes oldalra.

A termékjellemzők előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatók.

A csomag tartalma
- SHB1100 Bluetooth audio adapter
- Nyakbaakasztó
- USB kábel
- Gyors kezdési útmutató

Mi másra van szüksége?
Egy 3.5mm fejhallgató jack-dugóval felszerelt zenelejátszó (az SHB1100-hoz való csatlakoztatáshoz).

Fontos információ
- A tűz és az áramütés elkerülése érdekében: tartsa szárazon a terméket, ne tegye ki az ítű közvetlen berendezés okozata túl magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek.
- Ne szedje szét a terméket. Technikai nehézségek esetén vigye azt a Philips kereskedésbe.
- Hatótávolság: 10 méter, környezettől függ.

Kezdő lépések

A Philips SHB1100 Bluetooth adapter használatához bármilyen Philips Bluetooth sztereo headset-tel , mint pl. SHB6110, SHB6112, SHB7100, SHB7102, SHB7110, SHB7112, SHB9000, SHB9002, valamint a legtöbb Bluetooth sztereo fejhallgatóval. Az adapter lehetővé teszi, hogy a nem bluetooth képes zenelejtszó Bluetooth zsinór nélküli funkcit töltsön be, így zenéket vihet át a lejátszóról a fejhallgatóra.

A Bluetooth adapter feltöltése
Ha az audio adaptert első alkalommal használja, töltse azt legalább 6 órán keresztül az elem megfelelő töltöttségének érdekében.
A Philips SHB1100-at USB csatlakozóval csatlakoztatva töltse a számítógépről 3). Az újratöltéskor a LED pirosan világít. A töltés befejeződött, ha a LED kikapcsol. Általában a teljes feltöltés 3.5 órát vesz igénybe.

A Philips SHB100 bekapcsolása
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot, amíg a LED kéken nem világít

Párosítás
- Az első használat előtt a Bluetooth audio adaptert párosítani kell a Bluetooth fejhallgatóval. A "párosítás" egy egyedi kódot linket hoz létre az SHB1100 és a fejhallgató között.
- Állítsa a Bluetooth audio adaptert párosítás módba. Győződjön meg róla, hogy az adapter ki van kapcsolva. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot az adapteren, amíg a LED váltakozva pirosan és kéken nem villog 4). Ez jelzi, hogy az adapter párosítás módban van, amely három percig tart. Az SHB1100 automatikusan kikapcsol, ha nem csatlakoztatja ahhoz a Bluetooth fejhallgatót.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth fejhallgató ki van kapcsolva. Majd tegye a fejhallgatót párosítás módba.
- Helyezze egymás mellé az audio adaptert és a fejhallgatót. Néhány másodperc múlva a LED az adapteren kéken világít. Ellenőrizze a fejhallgató LED-ét, hogy meggyőződjön róla, hogy az az adapterrel párosítás módban van.
- Csatlakoztassa az audio adapter jack-dugóját az audio forrás 3.5mm-es fejhallgató dugaszához, mint pl. az MP3 lejátszó, CD lejátszó stb. Most már készen áll a zsinór nélküli zenehallgatásból a készülékről.
- Más Bluetooth fejhallgató modellek esetén, lásd. a gyártó használati utasítását a párosításhoz. Általában a folyamat hasonló a fent leírtakhoz.

Műszaki adatok

- 6 óra folyamatos zeneidő
- Teljes töltési idő: 3.5óra
- Újratölthető Li-Po elem
- 33 láb működési tartomány (10 méter).
- 1.2 verziós Bluetooth, Bluetooth sztereo támogatással A2DP – továbbfejlesztett audió közvetítő képesség

Hibaelhárítás

A Bluetooth audio adapter nem kapcsol be.
Az elem töltöttségi szintje alacsony.
Töltse fel az audio adaptert.

A fejhallgató nem találja az audio adaptert.
A fejhallgató eseltег nincs párosítás módban.
Tegye az audio adaptert és a fejhallgatót párosítás módba.

Nincs zene a fejhallgatóról.
A zenelejtszó nem működik, vagy az elem töltöttségi szintje nagyon alacsony.
Ellenőrizze a zenelejtszó állapotát.

Az audio adapter nem tölt.
A számítógépes csatlakoztatás nem megfelelő.
Győződjön meg róla, hogy az USB kábelt megfelelően csatlakoztatta az audio adapterrel és a számítógéppel.

Ha a hibát a fenti tippek és javaslatokkal sem tudja elhárítani, kérjen online segítséget, (www.philips.com/support) vagy forduljon a kereskedéséhez. Soha ne javítsa saját maga a készüléket, mert az a garancia elvesztését vonja maga után!

Certifikáty, prohlášení
CE Společnost Philips Consumer Electronics BG P&A tímto prohlašuje, že tento audio adaptér s Bluetooth značky Philips SHB1100 je v souladu se základními požadavky a ostatními podmínkami Směrnice 1991S/EC.

Ochranné známky
Slovní značka a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv užití společností Koninklijke Philips Electronics N.V je v rámci licence. Ostatní obchodní značky a názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

SHB1100 РУССКИЙ

Благодарим за покупку звукового адаптера Philips с Bluetooth. Это краткое руководство поможет максимально быстро начать пользование устройством. Чтобы получить консультацию от Philips, зайдите на сайт компании: www.philips.com/welcome.

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Комплектность
- Звуковой адаптер SHB1100 с Bluetooth
- Чехол-держатель для адаптера
- USB кабель
- Краткое руководство пользователя

Что еще потребуется
Плеер с 3,5 мм разъемом для наушников (для присоединения к SHB1100).

Важная информация
- Во избежание риска возгорания или удара током всегда держите устройство в сухом месте и предохраняйте от перегрева: не подвергайте воздействию прямого солнечного света и нагревательного оборудования.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. При возникновении технических неисправностей обратитесь к своему представителю Philips.
- Диапазон действия: 10 м, в зависимости от внешних условий.

Начало работы

Звуковой адаптер Philips SHB1100 с Bluetooth разработан для работы с любыми моделями стерео наушников Philips с функцией Bluetooth, например, SHB6110, SHB6112, SHB7100, SHB7102, SHB7110, SHB7112, SHB9000, SHB9002, а также с большинством стерео наушников с функцией Bluetooth других производителей. Адаптер позволяет установить беспроводное Bluetooth соединение между плеером, не оснащенным функцией Bluetooth, и наушниками с этой функцией.

Зарядка звукового адаптера Bluetooth
Перед первым использованием адаптера следует зарядить его аккумулятор в течение 6 часов – это обеспечит его оптимальную емкость и длительность работы.
Для зарядки Philips SHB1100 подключите USB кабель к компьютеру 3). Во время подзарядки светодиодный индикатор постоянно горит красным цветом. Процесс зарядки завершен, когда индикатор перестанет светиться. Обычно время подзарядки составляет 3,5 часа.

Включение Philips SHB1100
Нажмите и удерживайте мультифункциональную кнопку, пока индикатор не загорится синим.

Синхронизация
- Перед первым использованием адаптера нужно настроить его синхронизацию с Bluetooth наушниками."Синхронизация" обеспечит уникальный кодированный канал между SHB1100 и наушниками.
- Переведите звуковой адаптер с Bluetooth в режим синхронизации: Убедитесь, что адаптер выключен (off). Нажмите и удерживайте мультифункциональную кнопку на адаптере, пока индикатор не замигает красным и синим 4). Это говорит о том, что адаптер перешел в режим синхронизации, который продлится 3 минуты. Если в зоне действия адаптера нет наушников с функцией Bluetooth, SHB1100 выключится автоматически.
- Убедитесь, что наушники с функцией Bluetooth выключены. Затем переведите их в режим синхронизации.
- Расположите звуковой адаптер и наушники в зоне действия Bluetooth. Через несколько секунд индикатор на адаптере загорится синим цветом. Проверьте индикатор на наушниках, чтобы убедиться, что устройства синхронизированы.
- Подключите штекер адаптера к 3,5 мм разъему наушников любого audio устройства, например, MP3 плеер, CD плеер и т.д. Теперь можно слушать музыку с выбранного устройства.
- Используя другие модели Bluetooth наушников, обратитесь к руководству пользователя для этих устройств при настройке синхронизации. Обычно процесс происходит аналогично описанному выше.

Технические характеристики

- До 6 часов в режиме воспроизведения музыки
- Обычное время зарядки аккумулятора: 3,5 часа
- Перезаряжаемая Li-Po батарея
- Диапазон действия - до 33 футов (10 м)
- Bluetooth версия 1.2, поддерживает Bluetooth стерео A2DP – Прогрессивный профиль передачи аудио сигнала

Устранение неисправностей

Звуковой адаптер с Bluetooth не включается.
Недостаточный заряд аккумулятора.
Зарядите звуковой адаптер.

Наушники не находят звуковой адаптер.
Возможно, наушники не в режиме синхронизации.
Переведите оба устройства в режим синхронизации.

Наушники не передают звуковой сигнал.
Возможно, неисправен плеер или недостаточный уровень заряда аккумулятора.
Проверьте состояние плеера.

Адаптер не заряжается.
Неисправное соединение с компьютером.
Убедитесь в надежности соединения USB кабеля с компьютером и адаптером.

Если перечисленные способы не помогли устранить неисправность, свяжитесь со службой поддержки (www.philips.com/support) или проконсультируйтесь с дилером.
Никогда не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, поскольку это лишит вас права на гарантийное обслуживание!

Certifikāti, apstiprinājumi, noteikumi
CE Ar šo "Philips Consumer Electronics", BG P&A, paziņo, ka šis Philips Bluetooth audio adapters SHB1100 atbilsts Direktīvas 1999ISI/EK prasībām un notiekumiem.

Preču zīmes
Bluetooth vārds un logotipi pieder „Bluetooth SIG, Inc." un to zīmju izmantošana uzņēmumā „Koninklijke Philips Electronics N.V" ir saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un firmu nosaukumi ir attiecīgo uzņēmumu preču zīmes un firmu nosaukumi.

SHB1100 LATVIEŠU

Paldies, ka iegādājāties šo Philips Bluetooth audio adapteri. Šī ātrās lietošanas instrukcija palīdzēs jums sākt to ātri lietot. Ja jums nepieciešama kāda palīdzība no Philips, lūdzu, apmeklējiet www.philips.com/welcome.

Specifikācijas var mainīt bez brīdinājuma.

Iepakojuma saturs
- SHB1100 Bluetooth audio adapters
- Aptinama adaptera lente
- USB kabelis
- Ātrās lietošanas instrukcija

Kas vēl jums būs nepieciešams
Mūzikas atskaņotājs ar 3.5mm austiņu ligzdu (lai pievienotu SHB 1100).

Svarīga informācija
- Lai novērstu liesmu un šoka draudus: vienmēr turiet preci sausu un nepakļaujiet to pārmērīgam karstumam, kuru rada sildāmierīces vai tieša saules gaisma.
- Neizjauciet preci.Tehnisko problēmu gadījumā griezieties pie Philips tirdzniecības pārstāvja.
- Pārraides rādiusu: 10 metri, atkarībā no apkārtējās vides.

Sākat lietot

Philips SHB1100 Bluetooth audio adapters paredzēts darboties ar jebkurām Philips Bluetooth stereo austiņām, tādām kā SHB6110, SHB6112, SHB7100, SHB7102, SHB7110, SHB7112, SHB9000, SHB9002 un ar vairumu no Bluetooth stereo austiņām. Adapters sniegs jūsu mūzikas atskaņotājam, kuram nav Bluetooth, bezvadu Bluetooth opciju, tāpēc jūs varēsiet straumēt mūziku no jūsu atskaņotāja uz austiņām.

Jūsu Bluetooth audio adaptera lādēšana
Pirms izmantojat savu audio adapteri pirmo reizi, lādējiet to 6 stundas optimālai bateriju jaudai un lietošanas ilgumam.
Lādējiet savu Philips SHB1100, savienojot USB ar savu datoru 3). Lādēšanās laikā LED indikators degs sarkanā krāsā. Lādēšanās būs pabeigta, kad LED indikators izslēgsies. Parasti pilna uzlāde ilgst 3,5 stundas.

Philips SHB1100 ieslēgšana
Nospiediet un turiet daudzfunkciju poga līdz LED indikators iedegas zaļā krāsā.

Savienošana
- Jūsu Bluetooth adapters jāsavieno ar jūsu Bluetooth austiņām, pirms sākat to lietot pirmo reizi. „Savienošana" radīs šifrētu savienojumu starp jūsu SHB 1100 un jūsu austiņām.
- Ieslēdziet Bluetooth adaptera savienošanas režīmu: Pārliecinieties, ka adapters ir izslēgts. Nospiediet un turiet adaptera daudzfunkciju pogu līdz LED indikators pārmaiņus iedegas zaļā un sarkanā krāsā 4). Tas norāda, ka adapterim ir ieslēgts savienošanas režīms, kas ilgs trīs minūtes. SHB 1100 automātiski izslēgsies, ja nebūs pievienotas Bluetooth austiņas.
- Pārliecinieties, ka jūsu Bluetooth austiņas ir izslēgtas. Tad ieslēdziet austiņu savienošanas režīmu.
- Novietojiet Bluetooth adapteri un austiņas blakus vienu otram. Pēc pāris sekundēm adaptera LED indikators iedegsies zaļā krāsā. Pārbaudiet jūsu austiņu LED indikatoru, lai pārliecinātos, ka tās ir savienotas ar adapteri.
- Savienojiet audio adapteru ligzdu ar jebkāda mūzikas avota, tāda kā MP3 atskaņotāja, CD atskaņotāja u.c., ligzdu. Tagad jūs varat klausīties mūziku bez vadiem no konkrētās ierīces.
- Dažādiem Bluetooth austiņu modeļiem, lūdzu, skatiet ražotāja lietošanas instrukciju par savienošanas procesu. Parasti šis process būs līdzīgs tikko jau aprakstītajam.

Specifikācijas

- Līdz pat 6 stundām ilga pastāvīga mūzikas klausīšanās
- Parastais lādēšanās laiks: 3,5 stundas
- Uzlādējama Li-Po baterija
- Darbības rādiuss līdz pat 10 metriem (33 pēdas)
- Bluetooth versija 1.2, atbalstītais Bluetooth stereo A2DP – uzlabotais audio izplatīšanas profils

Traucējummeklēšana

Bluetooth audio adapters neieslēdzas.
Baterijas uzlādes līmenis ir ļoti zems.
Uzlādējiet savu audio adapteri.

Austiņas nevar atrast audio adapteri.
Austiņām var būt nenoslēgts savienošanas režīms.
Ieslēdziet audio adapterim un austiņām savienošanas režīmu.

Austiņās neskan mūzika.
Mūzikas atskaņotājs nedarbojas vai baterijas uzlādes līmenis ir ļoti zems.
Pārbaudiet savu mūzikas atskaņotāja stāvokli.

Audio adapters nelādējas.
Slikts savienojums ar datoru.
Pārliecinieties, ka USB kabelis ir kārtīgi piev